

Návod k použití – eGo-W

Děkujeme Vám za zakoupení elektronické cigarety eGo-W a gratulujeme k rozhodnutí šetřit jak Vaše peníze, tak především Vaše zdraví a zdraví lidí ve Vašem okolí. Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod.

Sada 2ks obsahuje:

- 2ks cartomizér
- 2ks baterie
- 2ks krytka cartomizéru
- 2ks víčko
- 2ks náustek
- 1ks plnicí lahvička s jehlou
- 1ks USB nabíječka
- 1ks síťová nabíječka
- 1ks návod k použití

Sada 1ks obsahuje:

- 1ks cartomizér
- 1ks baterie
- 1ks krytka cartomizéru
- 1ks víčko
- 1ks náustek
- 1ks plnicí lahvička s jehlou
- 1ks USB nabíječka
- 1ks síťová nabíječka
- 1ks návod k použití



E-cigareta eGo –W staví na úspěchu eGo. EGo-W. Elektronické eGo-W jsou známé snadným používáním a nízkou poruchovostí. E-liquid se aplikuje přímo do cartomizéru za pomoci plnicí lahvičky s jehlou. Tento systém umožňuje uživatelům pohodlnější obsluhu. EGo-W se skládá z cartomizéru, baterie, krytky cartomizéru, víčka a náustku. Umožňuje 5x více potáhnutí na jedno nabití než běžné elektronické cigarety. EGo-W se vyznačuje kvalitním provedením a poskytuje velké množství kouře. Nová funkce úspory energie zvyšuje účinnost využití baterie.

Nabíjení

EGo-W používá 3,7V, 650mAh nabíjecí baterii s funkcí úspory energie, která umožňuje zapnutí a vypnutí baterie. Tato funkce zamezí nechtěnému vybití baterie když není e-cigareta používána. Za normálních podmínek trvá nabíjení baterie zhruba 3 hodiny. Nabíječka se automaticky zastaví pokud je baterie zcela nabitá. Pokud chcete nabít baterii, opatrně našroubujte baterii do USB nabíječky a USB nabíječku zasuňte 1. do síťové nabíječky, kterou následně zasuňte do zásuvky, nebo 2. Do USB slotu počítače. Během nabíjení svítí kontrolka USB nabíječky červeně, když je nabíjení dokončeno svítí kontrolka zeleně.



Plnění E-liquidu

Dřívější verze e-cigaret používali vatičku do které se aplikoval e-liquid. EGo-W nepotřebuje vatičku. Prostě naplňte plnicí lahvičku vybraným e-liquidem, propíchněte jehlou lahvičky menší otvor (zaslepený menší otvor na kraji víčka, nikoliv velký otvor uprostřed) víčka cartomizéru a cartomizér naplňte. Vzhledem k tomu, že jehla plnicí lahvičky má tupý hrot, doporučujeme při prvním použití cartomizéru nejdříve propíchnout otvor špendlíkem, připínáčkem apod.



Jak sestavit Vaši eGo-W elektronickou cigaretu

Sestavení eGo-W je velmi jednoduché: cartomizér našroubujte na baterii, následně nasadte krytku s náustkem a víčko. Cartomizér našroubujte dostatečně pevně, tak aby došlo k propojení kotančků, ne však tak silně, aby nedošlo k poškození.



Používání eGo-W

Pro zapnutí baterie stiskněte LED tlačítko 5x během dvou vteřin. Při správném zapnutí LED tlačítko problikne. Pro vypnutí opět stiskněte LED tlačítko 5x během dvou vteřin. Atomizér EGo-W pracuje pouze pokud stisknete LED tlačítko baterie. Stiskněte tlačítko a zároveň potahujte z cigarety. Po vdechnutí LED tlačítko uvolněte. Při stisknutí LED tlačítko svítí. Příliš dlouhé stlačení LED tlačítka může způsobit přehřátí a poškození eGo-W, nadržte tedy tlačítko stisknuté příliš dlouho.

Baterie - Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku, v opačném případě může dojít k poškození baterie. Při nabíjení přes USB používejte USB port s dostatečným příkonem. Baterie nabíjejte vždy do úplného nabití, prodloužíte tím životnost baterie. Baterii neskladujte v horkém nebo vlhkém prostředí. Zacházejte s baterií opatrně.

E-liquid - Čistěte pravidelně a měňte když je potřeba cartomizér a uzávěr cartomizéru, zabráníte tím případnému vytékání e-liquidu, nahromadění přebytečného liquidu nebo eventuálnímu ucpání. Pokud se Vám dostane větší množství liquidu na rty nebo do úst otřete okamžitě postižené místo nebo vypláchněte čistou vodou. E-liquidy skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí nebo domácích zvířat. Skladujte při pokojové teplotě a mimo dosah slunečních paprsků. Špatné skladovací podmínky mohou vést ke zkažení nebo ztrátě chuti liquidu.

Cartomizér – Pokud dojde k přehřátí cartomizéru, počkejte před použitím na návrat do normální teploty. Pokud je zahřívací část cartomizéru suchá bude produkovat „spálenou“ chuť. Ujistěte se, že je v tankovací náplni dostatek liquidu na to aby nedošlo k vysušení cartomizéru. Cartomizér nespouštějte na sucho, může dojít ke spálení Cartomizéru. Cartomizér elektronické cigarety je spotřební díl, používáním se spotřebovává (pevné části e-liquidu se při používání nabalují kolem žhavicí spirály) a je nutno ho **pravidelně měnit**.

Další informace ohledně používání a údržby elektronických cigaret naleznete na našich stránkách e-cigarety.cz.